

<<汽车维修教程（上）>>

图书基本信息

书名：<<汽车维修教程（上）>>

13位ISBN编号：9787040201017

10位ISBN编号：7040201011

出版时间：2006-10

出版时间：高等教育出版社

作者：丰田汽车公司

页数：242

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<汽车维修教程（上）>>

内容概要

《汽车维修教程第2级上：汽车维修基础》是丰田汽车公司开发的售后服务培训系列教材之一，经丰田T-TEP学校使用后，由教育部组织汽车维修教育专家论证后引进，由高等教育出版社独家出版。

本套教材将TEAM21一级丰田技术员和TEAM21二级丰田高级技术员两套原版教材共13本，重新整合分为5本，分别为第一级（上）《汽车基本常识与工作原理》、第一级（下）《汽车维护操作》、第二级（上）、第二级（中）《汽车动力总成维修》和第二级（下）《汽车电气设备维修》。

《汽车维修教程第2级上：汽车维修基础》介绍汽车维修基础知识。

主要内容包括常见维修工作（发动机、驱动器和底盘、制动器系统、电气系统），大修基础（大修步骤和基本技能），普通技能（气缸盖、气缸体、齿隙，预紧力、内部部件的拆卸安装步骤和检测电气部件）等。

书后附有测试题。

本套教材适合作为高等职业学校或中等职业学校汽车运用与维修专业的教材，也可作为汽车维修行业从业人员的岗位培训用书。

<<汽车维修教程（上）>>

书籍目录

常见维修工作
发动机更换传动带
更换正时传动带：将沉淀器内的水排干和更换滤清器驱动器和底盘
更换驱动轴护套
更换ATF
调节并检查轮胎压力
轮胎换位
调节车轮的平衡
更换转向齿条护套
制动器系统
更换制动总泵
制动液排气
更换制动器摩擦片
更换制动蹄
调节驻车制动器
电气系统
电池充电
更换刮水器
橡胶件
更换灯泡
测试
大修基础
大修步骤概述
大修步骤基本技能概述
拆卸和安装须知
测量和检查须知
测试
普通技能
气缸盖概述
分解检查
气缸体概述：述分解检查
重新组装
齿隙 / 预紧力
调整齿隙和预紧力
内部部件的拆卸
安装步骤概述
拆卸安装内部部件的拆卸
安装步骤2概述
拆卸安装检测
电气部件概述
拆卸检查
安装测试

<<汽车维修教程（上）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>