

<<汽车正时速查手册>>

图书基本信息

书名：<<汽车正时速查手册>>

13位ISBN编号：9787111350972

10位ISBN编号：7111350979

出版时间：2012-1

出版时间：机械工业

作者：张凤山 编

页数：502

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<汽车正时速查手册>>

内容概要

《汽车正时速查手册》以国产轿车为主，收录了众多车型有关正时的内容，包括正时传动带、凸轮轴传动带、曲轴传动带等的拆卸、安装、调校。

本书是一本资料新、车型全的实用速查手册，具有可操作性强、图片丰富、方便实用的特点。

《汽车正时速查手册》适合广大汽车维修人员使用参考，同时也适合在校师生学习使用。

<<汽车正时速查手册>>

书籍目录

第一章 通用车系第一节 上海通用君威轿车一、2&middledot;0L (LDK) 发动机二、2&middledot;0L (LTD) 发动机第二节 上海通用陆尊汽车一、3&middledot;0L发动机 (LW9) 拆卸方法二、3&middledot;0L发动机 (LW9) 安装方法第三节 上海通用君越轿车一、2&middledot;4L发动机 (LE5) 二、3&middledot;0L发动机 (LZD) 第四节 上海通用凯越轿车一、1&middledot;6L发动机二、1&middledot;8L发动机第五节 上海通用林荫大道轿车一、左侧次级凸轮轴传动链条的安装 (LY7) 二、初级凸轮轴传动链条的安装第六节 上海通用荣御轿车一、HTA发动机正时链条示意图二、HTA发动机拆卸方法三、HTA发动机安装方法第七节 上海通用雪佛兰景程轿车一、2&middledot;0L发动机 (L34GMDAT) 拆卸方法二、2&middledot;0L发动机 (L34 GMDAT) 安装方法第八节 上海通用雪佛兰乐骋轿车一、1&middledot;4L发动机 (L95) 拆卸方法二、1&middledot;4L发动机 (L95) 安装方法第九节 上海通用雪佛兰乐风轿车一、拆卸方法二、安装方法第十节 上海通用凯迪拉克CTS轿车一、3&middledot;6L发动机 (LY7) 左侧次级凸轮轴传动链条的安装二、3&middledot;6L发动机 (LY7) 主凸轮轴传动链条的安装三、3&middledot;6L发动机 (LY7) 右侧次级凸轮轴传动链条的安装第十一节 上海通用凯迪拉克赛威轿车一、2&middledot;8L发动机 (LP1) 二、3&middledot;6L发动机 (LY7) 第十二节 上海通用五菱乐驰轿车第十三节 上海通用新景程轿车一、拆卸方法二、安装方法

汽车正时速查手册目录第二章 本田车系第一节 2003款广州本田雅阁一、2&middledot;3L发动机二、3&middledot;0L发动机第二节 2006款广州本田雅阁2&middledot;0L/2&middledot;4L/3&middledot;0L轿车第三节 2008款广州本田雅阁轿车一、拆卸方法二、安装方法第四节 广州本田飞度一、拆卸注意事项二、拆卸方法三、安装方法第五节 广州本田奥德赛第六节 2006款广州本田思迪轿车一、拆卸方法二、安装方法第七节 东风本田思域轿车一、R18A1发动机拆卸方法二、R18A1发动机安装方法第八节 东风本田CR—V汽车一、拆卸方法二、安装方法

第三章 东风/日产车系第一节 东风日产天籁轿车第二节 东风日产新天籁轿车一、部件图二、拆卸方法三、拆卸后检查四、安装方法第三节 东风日产颐达/骐达轿车一、部件图二、拆卸方法三、拆卸后检查四、安装方法第四节 东风日产轩逸轿车一、1&middledot;6L发动机部件图二、2&middledot;0L发动机部件图第五节 东风日产骊威轿车一、部件图二、拆卸方法第六节 东风悦达起亚嘉华轿车一、KV6发动机部件图二、KV6发动机拆卸方法三、KV6发动机检查方法四、KV6发动机安装方法第七节 东风悦达起亚赛拉图轿车一、1&middledot;6L发动机二、1&middledot;8L发动机第八节 东风悦达起亚狮跑汽车一、G4GC发动机二、G6BA发动机第九节 东风雪铁龙凯旋轿车一、EW10A发动机拆卸方法二、EW10A发动机安装方法第十节 东风标致307轿车一、专用工具示意图二、TU5JP4发动机拆卸方法三、TU5JP4发动机安装方法第十一节 东风悦达起亚远舰轿车一、部件图二、拆卸方法三、安装方法第十二节 东风悦达千里马一、拆卸方法二、安装方法第十三节 风神蓝鸟一、拆卸方法二、安装方法第十四节 东风雪铁龙爱丽舍/毕加索/赛纳一、EWIOJ4发动机二、TU5JP4发动机三、TU3JP发动机和TU5JP发动机第十五节 东风悦达起亚锐欧轿车一、1&middledot;6L发动机二、1&middledot;4L发动机

第四章 一汽车系第一节 一汽红旗一、VG20E发动机二、CA488&middledot;3B2发动机第二节 一汽天津特锐第三节 一汽大众奥迪A4一、3&middledot;0L发动机二、1&middledot;8T4缸发动机第四节 一汽大众奥迪A6一、4缸发动机二、6缸发动机第五节 一汽大众捷达和宝来/高尔夫一、捷达二、宝来/高尔夫第六节 一汽奥迪A6L轿车一、拆卸方法二、安装方法第七节 一汽大众速腾轿车一、1&middledot;6L发动机二、1&middledot;8TBPL发动机三、2&middledot;0L发动机第八节 一汽大众迈腾轿车一、2&middledot;0L BJI发动机二、3&middledot;2L AXZ发动机第九节 一汽大众开迪轿车 (1&middledot;6L) 一、拆卸方法二、安装方法第十节 一汽奔腾轿车一、正时链条的拆卸/安装 (LF, L3) 二、部件图三、油泵链条轮的安装四、正时链条的安装五、凸轮轴链条轮、可变气门正时机构的安装六、前油封的安装第十一节 一汽马自达M6第五章 上海车系第一节 上海大众桑塔纳2000轿车一、AFE发动机二、AJR发动机第二节 上海大众桑塔纳3000轿车一、拆卸方法二、安装方法第三节 上海大众波罗第四节 上海大众劲情/劲取轿车一、部件图二、拆卸方法三、安装方法第五节 帕萨特B5 4缸发动机第六节 上海大众帕萨特领驭轿车一、1&middledot;8L发动机二、2&middledot;0L发动机三、2&middledot;8L发动机第七节 上海大众途安汽车一、拆卸方法二、安装方法第八节 上海荣威轿车一、1&middledot;8L发动机 (18K4G) 二、2&middledot;5L发动机 (25K4F) 第九节 上海伊斯坦纳汽车一、M161发动机凸轮轴拆装二、M161发

<<汽车正时速查手册>>

动机正时检查三、M161发动机正时链条安装第六章 丰田车系第一节 一汽丰田锐志/皇冠一、3GRċFE发动机正时链条分总成拆装示意图二、3GRċFE发动机正时链条分总成拆装方法第二节 一汽花冠一、拆卸方法二、安装方法第三节 一汽天津丰田威驰一、拆卸方法二、安装方法第四节 广州丰田凯美瑞轿车一、部件图二、拆卸方法三、检查部件四、安装方法第五节 广汽丰田雅力士轿车第六节 广汽丰田汉兰达轿车一、正时链条拆卸二、正时链条安装第七章 长安车系第一节 2007款长安福特蒙迪欧轿车一、2ċ0L发动机二、2ċ3L发动机第二节 长安福特福克斯轿车一、拆卸方法二、安装方法第三节 长安福特S‐MAX轿车一、拆卸方法二、安装方法第四节 长安马自达3轿车一、拆装方法二、部件图第五节 长安铃木雨燕轿车一、部件图二、拆卸方法三、安装方法第六节 长安铃木天语汽车一、部件图二、拆卸方法三、安装方法第七节 长安CM8汽车一、部件图二、拆卸方法三、检查方法四、安装方法第八节 长安马自达2轿车一、正时链条的拆卸二、正时链条的安装第九节 长安沃尔沃S40/S80L轿车一、S40轿车2ċ4L发动机正时传动带的拆装二、S40轿车2ċ5T发动机正时传动带的拆装三、S80L轿车第八章 北京车系第一节 北京现代索纳塔和伊兰特一、索纳塔和伊兰特4缸发动机二、索纳塔V6发动机第二节 北京现代御翔轿车一、G4KC发动机部件图二、G4KC发动机拆卸方法三、G4KC发动机检查方法四、G4KC发动机安装方法第三节 北京现代途胜汽车一、G4GC发动机二、G6BA发动机第四节 北京现代雅绅特轿车一、G4ED发动机部件二、G4ED发动机拆卸方法三、G4ED发动机检查方法四、G4ED发动机安装方法第五节 2006款北京欧蓝德汽车一、4G64发动机二、4G69发动机第六节 北京三菱速跑汽车一、2ċ4L发动机二、3ċ0L发动机第七节 北京克莱斯勒300C轿车一、2ċ7L发动机二、3ċ5L发动机第八节 北京克莱斯勒铂锐轿车一、链传动系统示意图二、正时标记示意图三、正时标记检查四、正时链条张紧器第九章 其他车系第一节 中华骏捷/哈飞赛豹V轿车第二节 东南蓝瑟轿车一、部件图二、拆卸前操作和安装后操作三、拆卸方法四、安装方法第三节 东南戈蓝轿车(2ċ4L)一、部件图二、拆卸方法三、安装方法第四节 东南菱帅/菱绅一、菱帅二、菱绅第五节 陆风风华轿车一、部件图二、拆卸方法三、检查方法四、安装方法第六节 陆风风尚轿车一、部件图二、拆卸方法三、检查方法四、安装方法第七节 奇瑞风云第八节 奇瑞QQ第九节 奇瑞旗云/东方之子一、奇瑞旗云二、奇瑞东方之子第十节 奇瑞A520轿车第十一节 奇瑞QQ6/瑞麟2轿车一、拆卸方法二、安装正时传动带三、调整正时(大修)四、调整正时第十二节 奇瑞开瑞轿车一、注意事项二、安装方法三、1缸压缩行程上止点的确定第十三节 吉利自由舰/美日轿车一、部件图二、拆卸方法三、安装方法第十四节 哈飞赛马一、拆卸方法二、安装方法第十五节 海南马自达福美来和普利马一、拆卸方法二、安装方法第十六节 中华骏捷轿车一、拆卸方法二、安装方法三、正时传动带的安装第十七节 比亚迪F0轿车一、正时链条的拆卸二、正时链条的安装第十八节 比亚迪F3/F3R轿车一、正时传动带的拆卸二、正时传动带的安装第十九节 中华尊驰轿车一、正时部件的拆卸二、正时部件的安装

<<汽车正时速查手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>