

<<买车、用车、养车全攻略>>

图书基本信息

书名：<<买车、用车、养车全攻略>>

13位ISBN编号：9787111389569

10位ISBN编号：7111389565

出版时间：2012-8

出版时间：机械工业出版社

作者：杨光明

页数：120

字数：250000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<买车、用车、养车全攻略>>

内容概要

《买车、用车、养车全攻略》从汽车选购，汽车驾驶操作，美容、清洁、消毒，汽车养护及技巧，汽车快修作业5个方面介绍了买车、用车、养车的流程、注意事项、车主关注的热点和焦点等内容。

《买车、用车、养车全攻略》适合广大车主和汽车爱好者阅读。

<<买车、用车、养车全攻略>>

书籍目录

前言

第一章 汽车选购

购车时应注意哪些

购车到上路具体的操作流程

如何选择不同车型

家庭轿车选购参考指导

如何选择轿车颜色

选购经济型SUV注意事项

选购越野车应注意哪些

怎样验收新车

警惕按揭购车的“六大暗器”

选购二手车要点

掌握二手车估价的窍门

买卖交易二手车

二手车手续变更要明白

汽车信贷知识

第二章 汽车驾驶操作

驾驶座椅是如何进行调整的

后视镜是如何进行调整的

如何正确使用安全带

使用喇叭注意事项

汽车档位区分及运用

汽车换档操作要领及时机

汽车换档要求及注意事项

汽车转弯操作要领及注意事项

汽车制动要领及注意事项

倒车时的操作要领及注意事项

汽车掉头操作要领及注意事项

自动变速器汽车发动机的起动与关闭

自动变速器汽车的起步与停车操作要领

自动变速器汽车上、下坡的操作要领

道路驾驶时路面选择和车速、车距控制

通过桥梁时的驾驶操作要领

通过铁路道口时的驾驶操作要领

通过凹凸路时的驾驶操作要领

安全通过隧道、涵洞时的注意事项

城市驾驶操作注意事项

车辆驶入高速公路时的驾驶操作要领

高速公路上的行车方法及要点

高速公路行车时紧急情况的处理

山区道路驾驶操作要点

高原地区驾驶操作要领

严寒地区驾驶操作要领及注意事项

高温条件下驾驶操作技巧

省油高招

<<买车、用车、养车全攻略>>

汽车驾驶节油误区
汽车驾驶常见错误操作方式
女性安全驾车十项注意
行车的3个危险时辰
开车前慎服哪些药物
大风天气行车话安全
冬季行车话安全
发生交通事故的应急处理
交通事故处理常识知多少
交通事故的责任划分
交通事故“私了”情形完全图解
第三章 美容、清洁、消毒
汽车车蜡的选择
汽车座垫的选择
清洗发动机的注意事项
车身的清洗
车身打蜡注意事项
车身外部零件的清洁
汽车秋季消毒
消除车内空气污染的办法
消除汽车空调异味的步骤
汽车车身划痕的简单修补方法
怎样选择汽车车膜
什么是汽车装甲
第四章 汽车养护及技巧
家用轿车维护
节约汽车维护费用指南
汽车保养宗旨：养为主，修为辅
汽车应做到定期全面体检
如何避免汽车的几种错误养护法
磨合期注意哪些方面
汽车换季维护保养部位
冬天开车预热原因
汽油的选用与检查
为什么涡轮增压轿车对机油有特殊要求
选购汽车抗磨剂注意事项
发动机保修六大要点
拆除节温器对发动机的危害
如何避免爱车“开锅”
认识三元催化器及使用注意事项
电喷车积炭防治技巧
防冻液的选用
自动变速器使用六大误区
机油出现白色泡沫怎么办
机油与齿轮油不可换用
如何鉴别车辆齿轮油
雨季如何保养制动系统

<<买车、用车、养车全攻略>>

轮胎的使用与维护

蓄电池的维护

汽车空调系统的清理

空调系统的维护事项

汽车车外灯具的保养方法

前照灯光束的检查与调整

更换熔丝

风窗玻璃刮水器及清洗系统的维护

刮水器维护六项注意

轿车音响的维护

点烟器使用注意事项

汽车玻璃裂纹的修补

第五章 汽车快修作业

发动机机油的检查与更换

汽车制动液的检查与更换

汽车防冻液的检查与更换

空气滤清器更换方法及步骤

机油滤清器更换方法及步骤

汽油滤清器更换方法及步骤

冷却系统的免拆除清洁

照明灯和指示灯灯泡的更换

.....

章节摘录

(1) 汽车起步 步骤1：发动机起动后，用怠速运转3~5分钟，待运转平稳正常，冷却液温度达到50摄氏度以上时，方可起步。

步骤2：在严寒地区而且又在露天停放的车辆，由于变速器和差速器等传动系统的润滑油变稠，起步和加速比较困难，除在停放过程中采取防冻保温措施外，必要时可用烘烤的办法，对变速器和差速器进行预热。

步骤3：起步时挂入一档，使用半联动离合器缓慢起步。

起步后用低速档行驶一段距离，待传动系统各部分机件有较好的润滑后，再加速前进。

切忌猛踩加速踏板和强行挂档，以免损坏机件。

(2) 汽车行驶 1) 在严寒地区行车，因无霜期短，路面冰雪不易融化，行车中车轮容易空转和侧滑，制动停车距离较长，因此车速不宜太快，一般应保持在20公里/小时左右，尽量保持匀速直线行驶，避免紧急制动和急剧转向。

一般不要超车，会车时要提前减速，并随时做好制动和停车准备。

2) 在转弯和弯曲道路上行车，要适当控制车速。

转急弯时要提前换入低速档，不使用制动，不急打方向；上坡用低速档，保持均匀车速，半坡避免换挡；下坡要用发动机牵阻作用控制车速，跟车距离要比正常增加两倍以上；会车要保持较大的侧向间距。

3) 对装有气压式制动装置的车辆，贮气筒及管路中的水蒸气常会遇冷结冰，造成管路阻塞，制动失灵。

因此，在行车中要随时注意气压表读数，并在清闲路段轻踏制动踏板，检查制动性能。

如发现管路中有结冰现象，应用热水使其融化并排出，保持气路畅通。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>