

<<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

图书基本信息

书名：<<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全指南>>

13位ISBN编号：9787302257059

10位ISBN编号：7302257051

出版时间：2011-7

出版时间：清华大学

作者：David Busch

页数：410

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

内容概要

《尼康D3s/D3x数码单反摄影完全指南》首先介绍了设置D3s / D3x相机、播放和拍摄菜单、定制设置和自定义功能，然后介绍了微调曝光、自动对焦选项、即时取景和高级拍摄技巧、使用镜头、利用不同光照环境。

《尼康D3s/D3x数码单反摄影完全指南》并不是对随机用户说明书的简单改进，书中对重要选项设置的原理说明深入浅出，对于各种配置和设置，作者均提供了自己的感性的观点。

《尼康D3s/D3x数码单反摄影完全指南》作者David Busch是国外著名的摄影类畅销书作家。

他曾经做过20多年的自由摄影记者，后来才转向专职编写数码摄影图书，他同时经营着自己的商业工作室，还为一家日报和纽约学院拍摄运动照片。

David

Busch的照片曾在众多杂志上发表，比如《科学美国人》和《彼得森的摄影》，他的文章出现在数百种其他出版物上。

他还为cNet

Networks和Computer

Shopper网站对数十种数字相机做过测评。

Busch在“计算机出版奖”颁发的前两年曾获得最高类别的奖项，后来曾担任这些奖项颁奖典礼的嘉宾。

。

作者简介

David

Busch, 是数码摄影类图书最畅销的作家之一。

他曾经做过20多年的自由摄影记者。

他的照片曾在众多杂志、报刊上发表。

他有自己的商业工作室。

曾为报社和纽约学院拍摄运动照片。

还为cNet

Networks和Computer

Shopper网站做过数十款数码相机的测评。

他在“计算机出版奖”颁发的前两年曾获得最高奖项。

在About.com网站评选的最受欢迎的5本数码摄影入门图书中有2本是他写的。

他有多达5本图书同时出现在亚马逊网站的数码摄影畅销书排行版的前20位。

他编著的图书已经累计销售超过100多万册。

<<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

书籍目录

第1章 开始使用尼康D3s / D3x

- 1.1 当务之急
- 1.2 初步设置
 - 1.2.1 掌握多重选择器和指令拨盘
 - 1.2.2 设定时钟
 - 1.2.3 电池
 - 1.2.4 最后几步
- 1.3 改变默认设定
 - 1.3.1 重设尼康D3s / D3x
 - 1.3.2 推荐的更改
- 1.4 选择释放模式
- 1.5 选择曝光模式
- 1.6 选择测光模式
- 1.7 选择对焦模式
- 1.8 其他设定
 - 1.8.1 调节白平衡和ISO感光度
 - 1.8.2 使用自拍模式
- 1.9 查看已拍摄的图像
- 1.10 把照片传输到计算机

第2章 尼康D3s / D3x路线图

- 2.1 尼康D3s / D3x的前视图
- 2.2 尼康D3s / D3x相机的工作端
- 2.3 使用拍摄信息显示屏幕
- 2.4 机背控制面板
- 2.5 播放图像
 - 2.5.1 缩放图像
 - 2.5.2 查看缩略图
- 2.6 使用照片信息显示屏幕
- 2.7 相机顶部
- 2.8 机顶控制面板信息
- 2.9 镜头组件
- 2.10 取景器
- 2.11 尼康D3s / D3x相机的底部

第3章 播放和拍摄菜单

- 3.1 解剖尼康D3s / 133x相机的菜单
- 3.2 播放菜单选项
 - 3.2.1 删除
 - 3.2.2 播放文件夹
 - 3.2.3 隐藏图像
 - 3.2.4 显示模式
 - 3.2.5 复制图像
 - 3.2.6 图像查看
 - 3.2.7 删除之后
 - 3.2.8 旋转画面至垂直方向
 - 3.2.9 幻灯播放

<<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

3.2.1 0打印设定(DPOF)

3.2.1 1直接打印

3.3 拍摄菜单选项

3.3.1 拍摄菜单库

3.3.2 重设拍摄菜单

3.3.3 扩展拍摄菜单库(D3s)

3.3.4 指定文件夹

3.3.5 文件命名

3.3.6 插槽2

3.3.7 图像品质

3.3.8 图像尺寸

3.3.9 图像区域

3.3.10 JPEG压缩

3.3.11 NEF(RAW)记录

3.3.12 白平衡

3.3.13 设定优化校准

3.3.14 管理优化校准

3.3.15 色彩空间

3.3.16 动态D-Lighting

3.3.17 暗角控制

3.3.18 长时间曝光噪点消减

3.3.19 高ISO噪点消减

3.3.20 ISO感光度设定

3.3.21 即时取景

3.3.22 多重曝光

3.3.23 短片设定(D3s)

3.3.24 间隔定时拍摄

第4章 个人设定菜单

4.1 个人设定菜单的布局

4.2 个人设定库

4.3 自动对焦类个人设定

4.3.1 a1: AF-C优先选择

4.3.2 a2: AF-S优先选择

4.3.3 a3: 动态AF区域

4.3.4 a4: 锁定跟踪对焦

4.3.5 a5: 触发自动对焦

4.3.6 a6: 对焦点显示

4.3.7 a7: 对焦点循环方式

4.3.8 a8: AF点选择

4.3.9 a9: AF-ON按钮

4.3.10 a10: 竖拍AF-ON按钮

4.4 测光 / 曝光类个人设定

4.4.1 b1: ISO感光度步长值

4.4.2 b2: 曝光控制EV步长

4.4.3 b3: 曝光补偿EV步长

4.4.4 b4: 简易曝光补偿

4.4.5 b5: 中央重点区域

<<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

- 4.4.6 b6：微调优化曝光
 - 4.5 计时 / AE锁定类个人设定
 - 4.5.1 c1：快门释放按钮AE-L
 - 4.5.2 c2：自动测光关闭延迟
 - 4.5.3 c3：自拍延迟
 - 4.5.4 c4：显示屏关闭延迟
 - 4.6 拍摄 / 显示类个人设定
 - 4.6.1 d1：蜂鸣音
 - 4.6.2 d2：拍摄速度
 - 4.6.3 d3：最多连拍张数
 - 4.6.4 d4：文件编号次序
 - 4.6.5 d5：控制面板 / 取景器
 - 4.4.6 d6：信息显示 / 拍摄信息显示
 - 4.6.7 d7：屏幕提示(仅D3s包括)
 - 4.6.8 d7(D3x) / d8(D3s)：LCD照明
 - 4.6.9 d8(D3x) / d9(D3s)：曝光延迟模式
 - 4.7 包围 / 闪光类个人设定
 - 4.7.1 e1：闪光灯同步速度
 - 4.7.2 e2：闪光快门速度
 - 4.7.3 e3：模拟闪光
 - 4.7.4 e4：自动包围曝光设定
 - 4.7.5 e5：自动包围曝光(手动模式)
 - 4.7.6 e6：包围曝光顺序
 - 4.8 控制类个人设定
 - 4.8.1 f1：多重选择器中央按钮
 - 4.8.2 f2：多重选择器
 - 4.8.3 f3：照片信息 / 播放
 - 4.8.4 f4：指定Fn按钮
 - 4.8.5 f5：指定预览按钮
 - 4.8.6 f6：指定AE-L / AF-L按钮
 - 4.8.7 f7(D3s)：指定BKT按钮
 - 4.8.8 f7(D3x) / f8(D3s)：自定义指令拨盘
 - 4.8.9 f8(D3x) / f9(D3s)：释放按钮以使用拨盘
 - 4.8.10 f9(D3x) / f10(D3s)：无存储卡时？
 - 4.8.11 f10(D3x) / f11(D3s)：反转指示器
- 第5章 设定菜单、润饰菜单和我的菜单
- 5.1 设定菜单选项
 - 5.1.1 格式化存储卡
 - 5.1.2 LCD显示屏亮度
-
- 第6章 理解曝光
 - 第7章 掌握自动对焦选项
 - 第8章 即时取景、高清短片及其他高级技术
 - 第9章 使用镜头
 - 第10章 让光线为你服务
 - 第11章 可与尼康D3s / D3x相机配套的实用软件

<<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

章节摘录

版权页：插图：随尼康133s / D3x相机而来的是给人深刻印象的金质包装盒，其中包括连接线、使用说明书、光盘以及许多印刷材料。

最重要的物品是相机及镜头（如果你购买的是带镜头的相机，镜头会被放在单独的包装盒内，因为133s和D3x都不会以“套机”形式销售）、电池、电池充电器以及背带。

你还需要有一块或两块存储卡，因为包装盒内不包括存储介质。

如果你像我一样也是在一家相机商店购买的D3s / D3x相机，那么商店员工可能会为你挂好背带，匆忙讲几句你现在已经忘掉的基本操作建议，设法再卖给你一块存储卡，最后在向你提供了所有你能够理解的帮助之后，握手送你上路。

你不可能是从一家还销售洗衣机的超市购买的这款D3s / D3x，因为它们很少销售这么高级的相机。

但如果就是从超市买的，销售人员在离开之前能够提供的可能只有握手；而如果你拒绝他们向你强行推销的补充质量担保，可能连握手都没有。

在大超市购买可以省点儿钱，但你得不到专业摄影器材零售商为你提供的个人服务。

如何选择取决于你本人。

当然，还有第三种选项。

你可以通过邮购方式或互联网来源购买相机，不久就会有一辆巨大的货车把你的D3s / D3x相机送来。

在拿到相机之后，你只需在一个电子书写板上龙飞凤舞地留下你的签名即可。

在所有这3种情况之下，需要做的第一件事情都是小心翼翼地打开相机的包装，然后逐一核对在包装盒一端的物品清单上（明确标有“内容”题头）列出的内容。

虽然这么详细的指导似乎像洗发剂瓶上的使用说明那样多余，但首先检查内容物永远是个好主意。

最好现在就知道了缺失了什么物品，这样你才能够立即要求解决。

不要等到两个月之后，你才发现自己认为从来不会用到（但现在必须有）的视频电缆根本没有在包装箱内。

我曾经买过应当包括第二块对焦屏的全新尼康132x，但包装盒内没有；因为发现及时，销售商马上为我订购了替换品。

<<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

编辑推荐

《尼康D3s/D3x数码单反摄影完全指南》全球最畅销的数码相机指南作家，Amazon头号摄影类畅销书作家，附赠拍摄菜单库个人设定库汇总。

图书销量超过100万册。

尼康D3s / D3x新手快速上手路线图，6大菜单系统选项全面详解，曝光和自动对焦技术解密，即时取景和高清短片深入剖析，必备镜头和闪光灯权威推荐，配套实用软件及相机保养。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>