

<<中国园林建筑施工技术>>

图书基本信息

书名：<<中国园林建筑施工技术>>

13位ISBN编号：9787112138203

10位ISBN编号：7112138205

出版时间：2012-5

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：田永复

页数：427

字数：668000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中国园林建筑施工技术>>

### 内容概要

中国园林建筑是世界园林建筑中最独特而美妙的园林建筑，它将自然山水与中国古代民族建筑和谐地结合在一起，形成富有诗情画意的美丽景园。

作者根据我国古代遗留下来的文化遗产和我国广大园林工作者多年的实践经验编写这本介绍我国古代园林建筑施工技术知识的书籍。

全书共分十章，分别阐述了中国古代园林建筑各个部分的结构形式、构件组成、制作安装和施工方法等内容，以供广大建筑工作者和大中专院校园林专业师生学习参考。

# <<中国园林建筑施工技术>>

## 书籍目录

### 第一章 园林建筑鉴别及基础施工

#### 第一节 中国园林建筑类型鉴别

##### 一、按时代特征分类

(一) 汉式建筑

(二) 宋式建筑

(三) 清式建筑

##### 二、按房屋造型分类

(一) 庑殿建筑

(二) 歇山建筑

(三) 硬山建筑

(四) 悬山建筑

(五) 攒尖顶建筑

##### 三、按使用功能分类

(一) 殿堂与楼阁建筑

(二) 凉亭与游廊建筑

(三) 水榭与石舫建筑

(四) 垂花门与牌楼建筑

#### 第二节 园林建筑的度量尺制

##### 一、中国园林建筑的度量尺制

(一) 汉式建筑的度量尺制

(二) 宋式建筑的度量尺制

(三) 清式建筑的度量尺制

##### 二、园林建筑的度量用语释疑

(一) 平面度量用语

(二) 立面度量用语

(三) 剖面度量用语

(四) 翼角度量用语

##### 三、园林建筑的规模等级

(一) 宋：殿堂、厅堂和余屋的区别

(二) 清：大式建筑与小式建筑的区别

#### 第三节 园林建筑的台基施工

##### 一、基础定位放线

(一) 仿古建筑基础定向

(二) 仿古建筑基础定平

(三) 仿古建筑基础放线

##### 二、基槽基土处理

(一) 按现代施工方法的基槽基土处理

(二) 宋《营造法式》的基槽基土处理

(三) 清《工程做法则例》的基槽基土处理

(四) 《营造法原》的基槽基土处理

##### 三、台基结构与施工

(一) 普通台明的构造与施工

(二) 须弥座的构造与施工

(三) 踏跺的构造与施工

### 第二章 园林建筑木构架施工

## <<中国园林建筑施工技术>>

第三章 园林建筑墙体施工

第四章 园林建筑屋顶施工

第五章 园林建筑木装修工程

第六章 地面及石作工程

第七章 油漆彩画工程

第八章 石券桥及石景

参考文献

作者著作简介

<<中国园林建筑施工技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>