<<水利水电工程民工安全教育手册>>

图书基本信息

书名：<<水利水电工程民工安全教育手册>>

13位ISBN编号：9787508445502

10位ISBN编号：7508445503

出版时间：2007-7

出版时间：中国水利水电出版社

作者：浙江省水利厅 编

页数：194

字数：134000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<水利水电工程民工安全教育手册>>

内容概要

这是一本文字简洁、通俗易懂和图文并茂的安全教育培训读本，全书分为民工安全生产权利和义务、安全标志和安全色、水利行业安全生产知识、水利施工主要工种安全操作技术基本要求、水利施工工地机具操作、应急救援等十个部分。

本书可供从事水利水电建设工程施工现场安全教育工作者和民工使用，也可供从事水利水电施工现场管理的项目经理（注册建造师）、施工员、安全员、质量员和专职安全生产管理人员使用，也可作为水利院校学生的学习参考书。

<<水利水电工程民工安全教育手册>>

书籍目录

序第一部分 安全生产权利和义务第二部分 工伤保险第三部分 安全生产知识第四部分 安全标志和劳动防护用品第五部分 水利建设工程施工现场安全生产基本要求第六部分 水利建设工程施工项目部管理人员安全职责第七部分 主要工种安全操作技术基本要求第八部分 伤害急救第九部分 安全标语、警句和应急电话第十部分 安全教育标准问答

章节摘录

三、自卸汽车司机安全技术基本要求 (1) 进入现场必须遵守安全生产六大纪律, 必须持证驾驶与、证件相符的车辆, 不准任意将车辆交给他人驾驶。

(2) 自卸汽车应保持顶升液压系统完好, 工作平稳, 操纵灵活, 不得有卡阻现象。

(3) 按规定品种, 标号添加液压油, 各节液压缸表面应保持清洁。

(4) 非顶升作业时, 应将顶升操纵杆放在空挡位置, 顶升前必须拔出车厢固定锁。

(5) 配合挖掘机作业时自卸汽车就位后应拉紧制动器, 在铲斗必须越过汽车驾驶室作业时, 驾驶室内不得有人停留。

(6) 卸料时, 车厢上空和附近应无障碍物, 向基础、坑等地卸料时, 必须和坑边保持安全距离, 防止塌方翻车, 严禁在斜坡侧面倾卸。

(7) 车厢顶升后进行检修, 润滑等作业时, 必须用支撑将车厢支撑牢固, 方可进入车厢下面工作。

(8) 装运混凝土或黏性物料时, 在作业结束后, 应将车厢内外清洗干净, 防止混凝土等黏性物料凝结在车厢内。

四、推土机司机安全技术基本要求 (1) 进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

(2) 推土机司机必须经过专门训练, 了解机械性能、构造、保养规程, 熟悉操作方法并经考试合格, 方准独立操作。

(3) 操作前必须检查各部机件有无脱落、松动和变形。

检查钢丝绳的磨损和断丝情况, 每节距内断丝超过规定的应予以更换, 不得勉强使用。

(4) 夜间作业时, 工作场地必须有足够的照明, 机械的前后灯应完好无损。

(5) 机械在运转中, 禁止任何人员上下机械或传递物件。

(6) 进行保养、检修或加油时, 必须停熄引擎放下刀片。

如需从刀片下面检查时, 必须用木块把刀片垫牢。

在刀片悬空时, 绝对禁止探身于刀片下进行检查。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>