

<<电磁炉/微波炉故障检修简明速查手册>>

图书基本信息

书名：<<电磁炉/微波炉故障检修简明速查手册>>

13位ISBN编号：9787115172129

10位ISBN编号：7115172129

出版时间：2008-2

出版时间：人民邮电

作者：孙立群

页数：360

字数：304000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电磁炉/微波炉故障检修简明速查手册>>

### 内容概要

本书是电磁炉/微波炉维修人员必备的速查手册，书中内容以卡片的形式编排，汇总了近40种品牌电磁炉和10多种品牌微波炉的约2000个故障实例，既有典型故障、常见故障，又包括特殊故障，一卡即为一例，简单明了，查询方便。

每个卡片包括型号、故障现象、故障原因、故障部位、故障元器件5个栏目，部分卡片通过说明栏对故障检测的关键数据及其检修方法、排除技巧做了“画龙点睛”的说明。

本书方便携带，易于查询，可供广大电器维修人员使用。

<<电磁炉/微波炉故障检修简明速查手册>>

书籍目录

电磁炉篇 一、美的电磁炉 1. 整机不工作 2. 不加热 3. 不加热, 报警 4. 加热不正常 5. 风扇工作异常 6. 蜂鸣器不响 7. 操作/显示异常 8. 噪音大  
二、富士宝电磁炉 1. 整机不工作 2. 不加热, 报警 3. 加热不正常 4. 风扇工作异常 5. 蜂鸣器不响  
三、尚朋堂电磁炉 1. 整机不工作 2. 不加热, 报警 3. 加热不正常 4. 风扇工作异常 5. 蜂鸣器不响  
四、奔腾电磁炉 1. 整机不工作 2. 不加热, 报警 3. 加热不正常 4. 风扇工作异常 5. 蜂鸣器不响  
五、格兰仕电磁炉 1. 整机不工作 2. 不加热, 不报警 3. 不加热, 报警 4. 加热不正常 5. 风扇工作异常 6. 蜂鸣器不响 7. 其他故障  
六、格力电磁炉 1. 整机不工作 2. 不加热, 不报警 3. 不加热, 报警 4. 加热不正常 5. 风扇工作异常 6. 蜂鸣器不响  
七、乐邦电磁炉 .....微波炉篇

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>