

<<汽车驾驶口诀>>

图书基本信息

书名：<<汽车驾驶口诀>>

13位ISBN编号：9787115243133

10位ISBN编号：7115243131

出版时间：2011-1

出版单位：人民邮电

作者：朱三九 编

页数：318

字数：233000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<汽车驾驶口诀>>

内容概要

本书根据学车者的认知规律和特点，利用口诀的方式，帮助读者理解、记忆和掌握驾驶车辆的基本要点和基本要求，循序渐进、重点突出、便于掌握，可以作为学车者不断领会驾驶要领和提高驾驶技能的学习指导。

<<汽车驾驶口诀>>

书籍目录

第1章 法律法规及相关知识 1-1 道路交通信息灯 1-2 道路交通标志 1-3 警告标志 1-4 禁令标志 1-5 指示标志 1-6 指路标志 1-7 旅游区指示标志 1-8 道路施工安全标志 1-9 辅助标志 1-10 道路交通标线 1-11 交通警察手势信号 1-12 做文明行车的驾驶人 第2章 驾驶基础知识 2-1 上车方法和要求 2-2 下车方法和要求 2-3 保持正确的驾驶姿势 2-4 座椅的调整方法和要求 2-5 后视镜的调整方法和要求 2-6 汽车内部常见仪表及指示装置 2-7 驾驶室内部的操纵装置 2-8 转向盘的操作方法 2-9 离合器踏板的操作方法 2-10 加速踏板的操作方法 2-11 制动踏板的操作方法 2-12 变速器操纵杆的操作方法 2-13 驻车制动器的操作方法 2-14 出车前检查的主要内容 2-15 行驶途中检查的主要内容 2-16 收车后检查的主要内容 2-17 启动发动机的方法 第3章 汽车基本操作方法 3-1 手动挡汽车起步的顺序步骤 3-2 手动挡汽车起步的操作要领 3-3 手动挡汽车起步的注意事项 3-4 自动挡汽车起步的顺序步骤 3-5 自动挡汽车起步的注意事项 3-6 起步的安全要求 3-7 手动挡汽车的挡位和换挡 3-8 手动挡汽车加挡基本方法 3-9 手动挡汽车加挡的时机 3-10 手动挡汽车减挡基本方法 3-11 手动挡汽车减挡的时机 3-12 手动挡汽车加、减挡的要求 3-13 手动挡汽车加、减挡注意事项 3-14 手动挡汽车换挡的要领 3-15 加挡要适当晚减挡要适当提前的原因 3-16 换挡操作要注意克服不良习惯 3-17 拖挡行驶的危害 3-18 停车的操作方法 第4章 实际上路驾驶 第5章 路况动态的判断 第6章 会车、超车和让车 第7章 跟车、制动和停车 第8章 特殊路段驾驶 第9章 城市道路驾驶 第10章 山区道路和乡村道路驾驶 第11章 夜间驾驶 第12章 恶劣天气行车 第13章 不同季节行车 第14章 高速公路驾驶 第15章 危急情况的处理知识 附表 驾驶练习和技巧口诀汇总

<<汽车驾驶口诀>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>