

图书基本信息

书名：<<新型汽车保养灯归零及常规设置数据资料库>>

13位ISBN编号：9787115263193

10位ISBN编号：7115263191

出版时间：2012-5

出版时间：人民邮电

作者：夏雪松 编

页数：268

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《新型汽车保养灯归零及常规设置数据资料库（增值版）》根据新款轿车车型保有量的增长情况，搜集整理了35个车系、170多种新款畅销轿车保养灯归零及常规项目设置方法。

《新型汽车保养灯归零及常规设置数据资料库（增值版）》车型种类齐全，插图丰富，编排合理，查找方便，是汽车维修人员必备的参考资料。

书籍目录

第一章 VOLKSWAGEN(大众)车系

第一节 PASSAT(帕萨特)B5轿车

- 一、点火钥匙匹配设置
- 二、遥控钥匙电池更换
- 三、自动变速器控制系统基本设置
- 四、发动机控制单元与节气门控制单元的匹配设置
- 五、发动机控制单元与电子防盗器的匹配设置

第二节 PASSAT(帕萨特)领驭轿车

- 一、遥控钥匙匹配设置
- 二、收音机系统设置(激活防盗密码)
- 三、儿童锁设置
- 四、电动车窗防夹功能重新设置
- 五、电动天窗紧急关闭操作

第三节 SANTANA(桑塔纳)轿车

- 一、桑塔纳3000轿车提示信息归零与设置
- 二、桑塔纳2000轿车设置

第四节 NEW BEETLE(新甲壳虫)轿车

- 一、遥控钥匙同步化设置
- 二、遥控钥匙编程设置
- 三、遥控钥匙电池更换
- 四、保养灯归零

第五节 TOUAREG(途锐)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零

第六节 TOURAN(途安)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零
- 三、儿童锁设置

第七节 SHARAN(夏朗)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置

第八节 PHAETON(辉腾)轿车

第九节 EOS轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙同步化设置
- 三、保养灯归零

第十节 BORA(宝来)轿车

- 一、自动变速器控制系统基本设置
- 二、发动机控制单元与节气门控制单元的匹配设置
- 三、发动机控制单元与电子防盗器的匹配设置
- 四、点火钥匙匹配设置
- 五、遥控钥匙电池更换

第十一节 POLO(波罗)轿车

- 一、保养灯归零
- 二、儿童锁设置

三、遥控钥匙电池更换

四、遥控钥匙同步化设置

第二章 AUDI(奥迪)车系

第一节 A8轿车(1996 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、遥控钥匙编程设置

四、遥控钥匙存储记忆删除设置

五、点火钥匙应急开锁设置

第二节 TT轿车(1998 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙同步化设置

二、遥控钥匙编程设置

三、遥控钥匙存储记忆删除设置

四、遥控钥匙电池更换

五、电动车窗自动升降功能设置

六、保养灯归零

第三节 Q7轿车(2007 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、电动车窗自动升降功能设置

第四节 A4L轿车

第五节 A3轿车(2003 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、保养灯归零

第六节 S4轿车(2004 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、保养灯归零

第三章 LAND ROVER(路虎)车系

第一节 FREELANDER(神行者)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、保养灯归零

四、电动座椅位置记忆设置

五、电动车窗初始化设置

六、儿童锁设置

七、电子时钟时间设置

八、燃油切断开关复位设置

第二节 DISCOVERY(发现)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、保养灯归零

四、电动座椅位置记忆设置

五、儿童锁设置

六、仪表板照明亮度设置

七、燃油切断开关复位设置

第三节 RANGE ROVER(揽胜)轿车(2002 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

三、保养灯归零

四、儿童锁设置

第四章 VOLVO(沃尔沃)车系

第一节 S40轿车(2003 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、保养灯归零

三、指南针校准

四、电动座椅位置记忆设置

第二节 S80轿车(2000 ~ 2006年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、保养灯归零

三、电动座椅和车外电动后视镜位置记忆设置

四、指南针校准

第三节 S60轿车(2000 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、保养灯归零

第四节 XC90/XC70轿车(2002 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、保养灯归零

第五节 C70轿车(2000 ~ 2005年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、保养灯归零

第五章 OPEL(欧宝)车系

第一节 ZAFIRA(赛飞利)轿车

一、2000 ~ 2005年款赛飞利轿车归零与设置

二、2006 ~ 2009年款赛飞利轿车归零与设置

第二节 VECTRA(威达)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、保养灯归零

第三节 ASTRA(雅特)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、保养灯归零

第四节 ANTARA(安德拉)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、保养灯归零

第五节 CORSA(可赛)轿车(2000 ~ 2009年款)

一、2000 ~ 2007年款可赛C轿车归零与设置

二、2006 ~ 2009年款可赛D轿车归零与设置

第六章 BMW(宝马)车系

第一节 X5轿车(2003 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙编程设置

二、保养灯归零

三、驾驶员位置记忆设置

四、数字式罗盘(指南针)校准

五、电动天窗紧急开启操作

第二节 X3轿车(2003 ~ 2009年款)

- 一、保养灯归零
- 二、电动座椅和车外电动后视镜位置记忆设置
- 三、数字式罗盘(指南针)校准

第三节 6系轿车(2004 ~ 2009年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零

第四节 1系轿车(2004 ~ 2007年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零
- 三、电动座椅和车外电动后视镜位置记忆设置
- 四、数字式罗盘(指南针)校准

第五节 5系轿车(2005 ~ 2009年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零
- 三、驾驶员位置记忆设置
- 四、停车通风/加热功能遥控钥匙电池更换
- 五、燃油加注口盖板手动开启操作

第六节 X6轿车(2007 ~ 2009年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、驾驶员位置记忆设置

第七节 7系轿车(2003 ~ 2009年款)

- 一、驾驶员位置记忆设置
- 二、燃油加注口盖板手动开启操作

第八节 3系轿车(2005 ~ 2009年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零

第九节 MINI(迷你)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置
- 三、保养灯归零

第七章 MERCEDES-BENZ(奔驰)车系

第一节 A级轿车

- 一、168底盘A级轿车归零与设置
- 二、169底盘A级轿车归零与设置

第二节 C级轿车

- 一、203底盘C级轿车归零与设置
- 二、204底盘C级轿车归零与设置

第三节 CL级轿车(215底盘)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零

第四节 CLK级轿车(209底盘)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零

第五节 E级轿车(211底盘)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零

第六节 CLS级轿车(219底盘)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零

第七节 S级轿车(220底盘)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零
- 三、儿童锁设置

第八节 SLK级轿车(171底盘)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零

第九节 SL级轿车(230底盘)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零

第十节 ML级轿车

- 一、163底盘ML级轿车归零与设置
- 二、164底盘ML级轿车归零与设置
- 三、儿童锁设置

第十一节 SMART(斯玛特)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、保养灯归零

第八章 CITROEN(雪铁龙)车系

第一节 C4轿车(2006~2009年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙同步化设置
- 三、保养灯归零

第二节 C5轿车(2004~2009年款)

- 一、第二代C5轿车归零与设置
- 二、第三代C5轿车归零与设置

第三节 C2轿车(2003~2010年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙同步化设置
- 三、保养灯归零
- 四、电动天窗初始化设置

第四节 C-ELYSEE(新爱丽舍)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙初始化设置
- 三、电子节气门初始化设置
- 四、加速踏板位置传感器初始化设置

第五节 SARA(赛纳)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换和初始化设置
- 二、电动天窗和电动车窗防夹功能初始化设置
- 三、保养灯归零
- 四、电子节气门初始化设置

第六节 C-TRIOMPHE(凯旋)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙初始化设置

第九章 PEUGEOT(标致)车系

第一节 307轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙设置
- 三、保养灯归零

第二节 207轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙设置
- 三、保养灯归零

第三节 206轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙同步化设置
- 三、保养灯归零

第四节 607轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙同步化设置
- 三、保养灯归零
- 四、儿童锁设置

第五节 407轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙同步化设置
- 三、保养灯归零

第十章 SAAB(萨博)车系

第一节 9-3轿车(2002 ~ 2009年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙同步化设置
- 三、保养灯归零
- 四、电动座椅和车外电动后视镜位置记忆设置

第二节 9-5轿车(2000 ~ 2009年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙同步化设置
- 三、保养灯归零
- 四、电动座椅和车外电动后视镜位置记忆设置
- 五、电动天窗紧急开启操作
- 六、儿童锁设置

第十一章 HONDA(本田)车系

第一节 CR-V轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙匹配设置

第二节 CIVIC(思域)轿车

第三节 CITY(锋范)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙匹配设置

第四节 ODYSSEY(新奥德赛)轿车

第五节 FIT(飞度)轿车

- 一、遥控钥匙匹配设置
- 二、电动车窗复位设置
- 三、PCM怠速学习程序设置

第六节 ACCORD(雅阁)轿车(第八代雅阁)

- 一、智能钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙电池更换
- 三、遥控钥匙匹配设置

第十二章 NISSAN(日产)车系

第一节 TIIDA(颐达/骐达)轿车

- 一、智能钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙电池更换
- 三、遥控钥匙ID代码设置
- 四、加速踏板释放位置学习设置
- 五、节气门关闭位置学习设置
- 六、怠速空气量学习设置

第二节 LIVINA(骊威)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙同步化设置

第三节 SYLPHY(轩逸)轿车

- 一、智能钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙ID代码设置

第四节 TEANA(新天籁)轿车

- 一、智能钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙电池更换
- 三、遥控钥匙ID代码设置
- 四、加速踏板释放位置学习设置
- 五、节气门关闭位置学习设置
- 六、怠速空气量学习设置

第五节 LIVINA-GENISS(骏逸)轿车

- 一、智能钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙电池更换

第六节 350Z轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置
- 三、加速踏板释放位置学习设置
- 四、节气门关闭位置学习设置
- 五、怠速空气量学习设置

第七节 X-TRAIL(奇骏)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置
- 三、电子时钟时间设置

第八节 QUEST(贵士)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、加速踏板释放位置学习设置
- 三、节气门关闭位置学习设置
- 四、怠速空气量学习设置
- 五、儿童锁设置

第九节 QASHQAI(逍客)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、智能钥匙电池更换

三、儿童锁设置

四、电动车窗自动关闭功能初始化设置

第十节 FUGA(风雅)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程(ID码输入程序)设置

三、加速踏板释放位置学习设置

四、节气门关闭位置学习设置

五、怠速空气量学习设置

六、车窗玻璃限位功能设置

第十一节 SUNNY(阳光)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙ID代码设置

第十三章 MAZDA(马自达)车系

第一节 马自达5轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、电子时钟时间设置

第二节 马自达3轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、电子时钟时间设置

第三节 马自达6轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

第十四章 ACURA(讴歌)车系

第一节 RL轿车

一、发动机机油更换提示灯归零设置

二、遥控钥匙电池更换

三、电动座椅和车外电动后视镜位置记忆设置

四、儿童锁设置

第二节 TL轿车

一、发动机机油更换提示灯归零设置

二、遥控钥匙电池更换

三、电动座椅和车外电动后视镜位置记忆设置

四、儿童锁设置

第三节 MDX轿车

一、发动机机油更换提示灯归零设置

二、遥控钥匙电池更换

三、电动座椅和车外电动后视镜位置记忆设置

四、儿童锁设置

第十五章 INFINITI(英菲尼迪)车系

第一节 M35轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、驾驶员位置记忆设置

三、加速踏板释放位置学习设置

四、节气门关闭位置学习设置

五、怠速空气量学习设置

六、电子时钟时间设置

七、儿童锁设置

第二节 G35轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、驾驶员位置记忆设置
- 三、加速踏板释放位置学习设置
- 四、节气门关闭位置学习设置
- 五、怠速空气量学习设置
- 六、电子时钟时间设置
- 七、儿童锁设置

第三节 FX35轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、驾驶员位置记忆设置
- 三、加速踏板释放位置学习设置
- 四、节气门关闭位置学习设置
- 五、怠速空气量学习设置
- 六、电子时钟时间设置
- 七、儿童锁设置

第十六章 SUBARU(斯巴鲁)车系

第一节 FORESTER(森林人)轿车(2002 ~ 2008年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置
- 三、儿童锁设置

第二节 IMPREZA(翼豹)轿车(2000 ~ 2007年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置
- 三、儿童锁设置

第三节 LEGACY(力狮)轿车(2003 ~ 2009年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置
- 三、儿童锁设置

第四节 OUTBACK(傲虎)轿车(2003 ~ 2009年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置
- 三、儿童锁设置

第十七章 JAGUAR(捷豹)车系

第一节 X-TYPE轿车(2001 ~ 2009年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、电动座椅和车外电动后视镜位置记忆设置
- 三、保养灯归零
- 四、儿童锁设置

五、燃油切断开关复位设置

第二节 S-TYPE轿车(2001 ~ 2008年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、驾驶员位置记忆设置
- 三、儿童锁设置

四、燃油切断开关复位设置

第三节 XK轿车(2002 ~ 2008年款)

- 一、遥控钥匙电池更换

二、驾驶员位置记忆设置

三、仪表板照明调光器设置

第四节 XJ轿车(2002 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、驾驶员位置记忆设置

三、保养灯归零

四、儿童锁设置

五、燃油切断开关复位设置

第五节 XF轿车(2006 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、驾驶员位置记忆设置

三、儿童锁设置

四、燃油切断开关复位设置

第十八章 ROEWE(荣威)车系

第一节 550轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、车窗防夹功能重新设置

三、电动车窗控制开关重新设置

四、惯性开关复位设置

五、儿童锁设置

六、燃油加注口盖紧急开启操作

七、遥控钥匙同步化设置

第二节 750轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、电子时钟时间设置

三、遥控钥匙同步化设置

第三节 350轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、儿童锁设置

三、前排乘客安全气囊关闭设置

四、惯性开关复位设置

五、遥控钥匙同步化设置

第十九章 TOYOTA(丰田)车系

第一节 CROWN(皇冠)轿车

一、电动天窗系统设定

二、电动车窗设置

三、方向控制模块设置

四、防滑控制模块设置

五、遥控钥匙编程设置

第二节 REIZ(锐志)轿车

一、遥控钥匙编程设置

二、电动天窗系统设定

三、防滑控制模块设置

第三节 VIOS(新威驰)轿车

第四节 COROLLA(卡罗拉)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

三、电子时钟时间设置

第五节 RAV4轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置
- 三、保养灯归零
- 四、儿童锁设置

第六节 PRADO(普拉多)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置

第七节 CAMRY(凯美瑞)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置

第八节 HIGHLANDER(汉兰达)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、儿童锁设置

第九节 YARIS(雅力士)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置
- 三、儿童锁设置

第十节 FJ CRUISER(酷路泽)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、电子时钟时间设置

第十一节 LAND CRUISER(陆地巡洋舰)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置

第十二节 PREVIA(普瑞维亚)轿车(2000 ~ 2006年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置

第二十章 MITSUBISHI(三菱)车系

第一节 OUTLANDER(欧蓝德)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置
- 三、发动机怠速初始化设置

第二节 SPORT(速跑)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置

第三节 LANCER(蓝瑟)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置

第二十一章 LEXUS(雷克萨斯)车系

第一节 IS级轿车(1999 ~ 2006年款)

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙编程设置
- 三、遥控钥匙复制设置
- 四、电动车窗初始化设置

第二节 RX级轿车(2002 ~ 2006年款)

- 一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

第三节 ES级轿车(2002 ~ 2006年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

第四节 GS级轿车(2002 ~ 2006年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

第五节 LS级轿车(2002 ~ 2006年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

第二十二章 MG(名爵)车系

第一节 MG7轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、电子时钟时间设置

三、燃油切断开关复位设置

第二节 MG3轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙初始化设置

第二十三章 CADILLAC(凯迪拉克)车系

第一节 CTS轿车(2004 ~ 2009年款)

一、指南针校准

二、电动车窗快关功能编程设置

三、驾驶员位置记忆设置

四、遥控钥匙编程设置

五、儿童锁设置

第二节 STS轿车(2002 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、电动车窗快关功能编程设置

三、电子时钟时间设置

四、日期设置

五、儿童锁设置

第三节 ESCALADE(凯雷德)轿车(2004 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、驾驶员位置记忆设置

四、儿童锁设置

第二十四章 HUMMER(悍马)车系

第一节 H2轿车(2002 ~ 2006年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、驾驶员位置记忆设置

四、机油寿命提示系统归零设置

五、儿童锁设置

第二节 H3轿车(2006 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、电子时钟时间设置

三、机油寿命提示系统归零设置

四、儿童锁设置

第二十五章 DODGE(道奇)车系

第一节 AVENGER(锋哲)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、电子时钟时间设置

三、儿童锁设置

第二节 CALIBER(酷搏)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、电子时钟时间设置

三、儿童锁设置

第二十六章 CHRYSLER(克莱斯勒)车系

第一节 GRAND VOYAGER(大捷龙)轿车(2001 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、保养里程间隔设置

第二节 300C轿车(2004 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙(带防盗芯片)设置

三、儿童锁设置

第三节 SEBRING(铂锐)轿车(2007 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、儿童锁设置

三、电子时钟时间设置

四、机械式时钟时间设置

第四节 PT CRUISER(漫步者)轿车(2004 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

三、儿童锁设置

第二十七章 JEEP(吉普)车系

第一节 WRANGLER(牧马人)轿车(2001 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、电子时钟时间设置

第二节 GRAND CHEROKEE(大切诺基)轿车(2001 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、电子时钟时间设置

四、保养里程间隔设置

五、儿童锁设置

第三节 COMMANDER(指挥官)轿车(2006 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、保养里程间隔设置

三、儿童锁设置

第四节 LIBERTY(自由人)轿车(2006 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、儿童锁设置

第五节 PATRIOT(自由客)轿车(2006 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、儿童锁设置

第六节 COMPASS(指南者)轿车(2006 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、儿童锁设置

第二十八章 FORD(福特)车系

第一节 FESTIVA(新嘉年华)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、电动天窗再学习设置

三、电动车窗初始化设置

四、儿童锁设置

第二节 FOCUS(福克斯)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

三、燃油切断开关复位设置

四、儿童锁设置

第三节 MAVERICK(翼虎)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

三、点火钥匙编程设置

第四节 EDGE(锐界)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

三、儿童锁设置

第五节 MONDEO(蒙迪欧)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、保养灯归零

三、电动天窗再学习设置

四、电动车窗记忆设置

五、燃油切断开关复位设置

第二十九章 LINCOLN(林肯)车系

第一节 TOWN CAR(城市)轿车(2000 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

三、电动座椅和车外电动后视镜位置记忆设置

四、燃油切断开关复位设置

五、电子时钟时间设置

六、儿童锁设置

第二节 NAVIGATOR(领航员)轿车(2004 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

三、轮胎压力传感器复位设置

四、电子时钟时间设置

五、儿童锁设置

第三节 LS轿车(2000 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

三、驾驶员位置记忆设置

四、燃油切断开关复位设置

第三十章 CHEVROLET(雪佛兰)车系

第一节 CAPTIVA(科帕奇)轿车(2007 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

三、保养灯归零

四、电子时钟时间设置

五、指南针校准

第二节 EPICA(景程)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、怠速读入程序设置

三、儿童锁设置

四、驻车挡紧急脱离设置

第三节 AVEO(乐骋)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、曲轴位置系统偏差读入程序

三、怠速学习程序

第四节 CRUZE(科鲁兹)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、儿童锁设置

四、电动车窗初始化设置

五、电动天窗初始化设置

六、车辆断电时的换挡紧急设置

第三十一章 BUICK(别克)车系

第一节 英朗GT轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、儿童锁设置

四、电动车窗初始化设置

五、电动天窗初始化设置

第二节 EXCELLE(新凯越)轿车

一、遥控钥匙编程设置

二、怠速学习程序

第三节 LACROSSE(君越)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、遥控钥匙编程设置

四、轮胎压力监视器重新设置

五、机油寿命监视系统复位设置

六、电动天窗初始化设置

七、空调系统自动校准设置

八、曲轴位置系统偏差读入程序

九、车身控制模块编程设置

十、制动踏板位置传感器校准

第四节 ENCLAVE(昂科雷)轿车

一、遥控钥匙电池更换

- 二、时间和日期设置
- 三、电动车窗初始化设置
- 四、儿童锁设置
- 五、轮胎压力监视器重新设置
- 第五节 PARK AVENUE(林荫大道)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、防盗控制模块编程设置
- 三、遥控门锁接收器编程设置
- 四、方向盘转角传感器校准

第六节 REGAL(君威)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙同步化设置
- 三、车辆断电时的换挡紧急设置
- 四、车辆断电后点火钥匙拔出设置

第三十二章 HYUNDAI(现代)车系

第一节 SONATA(索纳塔)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、儿童锁设置
- 三、电动天窗紧急开启操作

第二节 ELANTRA(伊兰特)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、电子时钟时间设置

第三节 ACCENT(雅绅特)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、电动天窗初始化设置

第四节 悦动轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、电动天窗初始化设置

第五节 TUCSON(途胜)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、儿童锁设置

第六节 SANTA FE(圣达菲)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、智能钥匙电池更换
- 三、电动天窗初始化设置
- 四、电动车窗初始化设置

第七节 COUPE(酷派)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、遥控钥匙同步化设置

第八节 i30轿车

第九节 SONATA NF(御翔)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换
- 二、电动天窗初始化设置
- 三、儿童锁设置

第三十三章 KIA(起亚)车系

第一节 SORENTO(索兰托)轿车

- 一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙编程设置

第二节 SPORTAGE(狮跑)轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、儿童锁设置

三、电动天窗初始化设置

第三节 RIO(锐欧)轿车

第四节 CERATO(赛拉图)轿车

第五节 OPTIMA(远舰)轿车

第六节 CARENS(佳乐)轿车

第三十四章 BYD(比亚迪)车系

第一节 F6轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、仪表板照明亮度设置

三、儿童锁设置

四、电动天窗紧急开启操作

第二节 F3轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、儿童锁设置

第三节 F0轿车

一、遥控钥匙电池更换

二、儿童锁设置

三、电子时钟时间设置

第三十五章 SKODA(斯柯达)车系

第一节 FABIA(晶锐)轿车(2007 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、保养灯归零

第二节 OCTAVIA(明锐)轿车(2004 ~ 2009年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、保养灯归零

第三节 SUPERB(昊锐)轿车(2002 ~ 2008年款)

一、遥控钥匙电池更换

二、遥控钥匙同步化设置

三、保养灯归零

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>