

<<教你检修彩色电视机>>

图书基本信息

书名：<<教你检修彩色电视机>>

13位ISBN编号：9787121124495

10位ISBN编号：7121124491

出版时间：2011-1

出版时间：电子工业出版社

作者：杨成伟

页数：257

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<教你检修彩色电视机>>

内容概要

本书是“跟我走进维修室”系列丛书之一，主要通过实物机型的数码照片，并采用在数码照片图中相应故障部位标注的方法，介绍长虹、康佳、海尔、海信、创维彩色电视机的故障现象、维修要点及故障检修技巧和安全注意事项，检修过程是作者多年检修经验的总结，读者可一目了然，十分直观。

本书通俗易懂，具有较强的资料性和实用性，可供维修人员和爱好者阅读。

<<教你检修彩色电视机>>

书籍目录

第1章 长虹彩色电视机故障检修与分析 1.长虹CHD29155彩色电视机,无光栅,烧行管 2.长虹CHD29155彩色电视机,有电源指示灯,但不能二次开机 3.长虹CHD29155彩色电视机,有时无节目蓝光栅,有时节目数减少,还有时遥控控制功能失常 4.长虹CHD29155彩色电视机,光栅几何失真,图像画面偏色 5.长虹CHD29155彩色电视机,无光栅,电源指示灯亮 6.长虹CHD29156彩色电视机,伴音有噪声,但图像正常 7.长虹CHD29168彩色电视机,无图像,无伴音 8.长虹CHD34156(F19)彩色电视机,光栅上部有3个红绿蓝细回扫线 9.长虹CHD29168彩色电视机,无光栅,指示灯亮,整机处于待机保护状态 10.长虹CHD29168彩色电视机,不能二次开机 11.长虹CHD29168彩色电视机,彩色图像中缺少蓝色 12.长虹CHD2995彩色电视机,不能二次开机,电源指示灯点亮 13.长虹CHD2995彩色电视机,水平亮线 14.长虹SF2539(A)彩色电视机,光栅枕形失真 15.长虹SF2539(A)彩色电视机,不能二次开机 16.长虹SF2539(A)彩色电视机,不能二次开机,电源指示灯亮 17.长虹SF2539彩色电视机,有时电源指示灯能点亮,但不开机,很快就呈无电状态 18.长虹SF2539彩色电视机,无规律无伴音 19.长虹SF2539(A)彩色电视机,无伴音 20.长虹SF2539(A)彩色电视机,无光栅,电源指示灯也不亮 21.长虹CHD2995彩色电视机,黑光栅 22.长虹CHD-7机心彩色电视机,图像画面中无亮度信号,光栅较暗 23.长虹CHD-7机心彩色电视机,花屏,图像静止不动 24.长虹CHD-7机心彩色电视机,不能二次开机 25.长虹CHD-7机心彩色电视机,不能二次开机

第2章 康佳彩色电视机故障检修与分析 1.康佳P3460T彩色电视机,光栅枕形失真 2.康佳P3460T彩色电视机,行线性略有失真 3.康佳P3460T彩色电视机,光栅行幅不足,行管被击穿损坏 4.康佳P3460T彩色电视机,无光栅,指示灯亮,不能二次开机 5.康佳P3411T彩色电视机,光栅呈现彩斑,图像画面彩色失真 6.康佳P3411T彩色电视机,光栅倾斜,图像伴音均正常 7.康佳P34FT189彩色电视机,无伴音,但图像正常 8.康佳P3409T彩色电视机,三无,指示灯不亮 9.康佳P29FT188彩色电视机,在16:9状态下光栅有抖动收缩现象 10.康佳P34F189彩色电视机,无光栅,但伴音正常 11.康佳P2902T彩色电视机,烧行管 12.康佳P34FT189彩色电视机,图像边缘部分不够清晰 13.康佳P2908T彩色电视机,关机后屏幕中心有亮点 14.康佳P29FT188彩色电视机,接42逐行信号时场不同步 15.康佳P2903T彩色电视机,有时出现水平亮线,有时光栅顶部有几根细线 16.康佳P2908T彩色电视机,黑光栅,无图、无声 17.康佳P2908T彩色电视机,自动搜索不记忆 18.康佳P2903T彩色电视机,图像雪花增大 19.康佳P2930T彩色电视机,遥控功能和本机键盘控制功能失效 20.康佳P2906T彩色电视机,无光栅,无图像,无伴音,电源指示灯亮 21.康佳P29FG188彩色电视机,仅有两三个电视节目,且图像画面彩色异常,行、场扫描线性失真 22.康佳P29FG188彩色电视机,无光栅,无伴音,电源指示灯亮 23.康佳P29FG188彩色电视机,无光栅,无图像,整机处于待机保护状态 24.康佳P29FG188彩色电视机,图像画面上有马赛克干扰 25.康佳P29FG188彩色电视机,无光栅,不能二次开机 26.康佳P29FG188彩色电视机,无光栅,不能二次开机 27.康佳P29FG188彩色电视机,烧行管 28.康佳P29FG188彩色电视机,接收VGA信号时无图像 29.康佳P29FM186彩色电视机,伴音沙哑失真,有时无伴音 30.康佳P29FM186彩色电视机,不能二次开机 31.康佳AS机心彩色电视机,待机保护功能动作 32.康佳AS机心彩色电视机,场输出级过流保护功能动作 33.康佳AS机心彩色电视机,无伴音 34.康佳MK9机心彩色电视机,待机保护功能动作 35.康佳MK9机心彩色电视机,马赛克图像

第3章 海信彩色电视机故障检修与分析 1.海信HDP2902彩色电视机,光栅中有斜条状干扰,且时而行、场不同步 2.海信HDP2902彩色电视机,图像有黑带干扰 3.海信TC2119CH彩色电视机,不能二次开机 4.海信TC2107F彩色电视机,无规律自动关机 5.海信HDP2908彩色电视机,光栅中有竖直黑白条干扰 6.海信HDP2908彩色电视机,光栅顶部有不稳定的场压缩现象 7.海信HDP2908D彩色电视机,不能二次开机,但指示灯亮 8.海信TF2919DH彩色电视机,有电源指示灯,但不能二次开机 9.海信TF2919DH彩色电视机,无光栅,无电源指示灯 10.海信TF2919DH彩色电视机,无光栅,行管频繁被击穿损坏 11.海信TF2919DH彩色电视机,水平一条亮线 12.海信TF2919DH彩色电视机,黄光栅,黄图像 13.海信TF2919DH彩色电视机,有时红光栅,回扫线 14.海信TF2919DH彩色电视机,开机瞬间烧行管 15.海信HDP2919H彩色电视机,无规律行停振,且行管被击穿损坏 16.海信HDP2919H彩色电视机,无光栅,行输出管被击穿损坏 17.海信HDP2919H彩色电视机,不能二次开机 18.海信HDP2919H彩色电视机,无规律自动关机 19.海信HDP2919H彩色电视机,行不启动 20.海信HDP2919H彩色电视机,AV状态

<<教你检修彩色电视机>>

无图像, 但TV状态图像正常 21.海信HDP2919H彩色电视机, 刚开机时花屏, 持续1分钟左右后呈黑屏 22.海信HDP2919H彩色电视机, 开机时图像正常, 十几秒后呈马赛克图像 23.海信HDP2511G彩色电视机, PV状态图像雪花较大, 但输入VGA信号时图像正常 24.海信HDP2511G彩色电视机, 黑光栅 25.海信HDP2911D彩色电视机, 枕形失真 26.海信HDP2911D彩色电视机, 红光栅, 有回扫线 27.海信HDP29110彩色电视机, 不能二次开机

第4章 海尔彩色电视机故障检修 1.海尔29F9G-PN彩色电视机, 无光栅, 无伴音, 电源指示灯也不亮 2.海尔29F9G-PN彩色电视机有时出现马赛克, 有时无图像 3.海尔29F9G-PN彩色电视机, 无光栅, 有电源指示灯 4.海尔29F9G-PN彩色电视机, 黑光栅, 电源指示灯亮 5.海尔29F9G-PN彩色电视机, 图像不稳定, 雪花增大 6.海尔29F9G-PN彩色电视机, 不能二次开机 7.海尔29F9G-PN彩色电视机, 电视机图像画面中有回扫线 8.海尔29F9G-PN彩色电视机, 光栅顶部有4~5根回扫线, 且时时有时无 9.海尔29F9G-PN彩色电视机, 不能二次开机, 但电源指示灯点亮 10.海尔29F7A-PN彩色电视机, TV状态无图像 11.海尔29F7A-PN彩色电视机, 马赛克图像

第5章 创维彩色电视机故障检修 1.创维29T81HS彩色电视机, TV状态无图像、无伴音, 但接收AV信号正常 2.创维29T81HS彩色电视机, 无规律烧行管 3.创维29T81HS彩色电视机, 黑光栅 4.创维21N19000彩色电视机, 时而偏台或跑台 5.创维21NK9000彩色电视机, 无电, 不开机 6.创维21N61A彩色电视机, 面板音量加减键和节目加减键均失效 7.创维21TH9000彩色电视机, 无规律烧行管 8.创维21TH9000彩色电视机, 无伴音, 图像正常 9.创维21MS9000彩色电视机, 图像上有黑色横带干扰 10.创维21MS9000彩色电视机, 黑光栅, 但有伴音 11.创维32T88HS彩色电视机, 不开机, 电源指示灯不亮 12.创维32T88HS彩色电视机, 无光栅, 电源指示灯不亮 13.创维34T86HS彩色电视机, 不开机, 有电源指示灯亮 14.创维34T86HS彩色电视机, 待机保护, 指示灯亮 15.创维32T88HS彩色电视机, 黑光栅, 有伴音 16.创维32T88HS彩色电视机, TV状态图像画面有马赛克干扰, 时而又无图像 17.创维34T86HS彩色电视机, 不开机, 黑屏, 但偶尔能开机却静像 18.创维33T88彩色电视机、无光栅, 电源指示灯亮 19.创维33T88彩色电视机, 屏幕顶部有红、绿、蓝3条彩色回扫线, 同时上侧有十几根横向细线 20.创维4T60机心彩色电视机, 屏幕上有干扰横线 21.创维4T60机心彩色电视机, 不能二次开机 22.创维33T88彩色电视机, 光栅黑暗且不稳定, 并有干扰条出现 23.创维5T36机心彩色电视机, 枕形失真 24.创维6T18机心彩色电视机, 待机保护, 指示灯亮 25.创维6T18彩色电视机, 光栅枕形严重失真 26.创维5P30机心彩色电视机, 枕形失真 27.创维5P36机心彩色电视机, 黑光栅 28.创维6P28机心彩色电视机, 不能二次开机 29.创维6P28机心彩色电视机, 枕形失真 30.创维6P28机心彩色电视机, 时而黑屏, 时而有马赛克现象 31.创维6P28机心彩色电视机, 黑光栅, 偶尔有马赛克图像 32.创维6P28机心彩色电视机, 黑光栅 33.创维43P66彩色电视机, 不能二次开机 34.创维43P66彩色电视机, 待机保护 35.创维43P66彩色电视机, 待机保护 36.创维43P66彩色电视机, 无光栅, 指示灯不亮 37.创维43P66彩色电视机, B+电压过流保护 38.创维3D20机心彩色电视机, TV/AV状态无, 但输入VGA和YPrPb/YcrCb信号时图像正常 39.创维3D20机心彩色电视机, 不能二次开机 40.创维3D20机心彩色电视机, 场幅度及场线性失真

<<教你检修彩色电视机>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>