

<<建筑起重机械安装拆卸工>>

图书基本信息

书名：<<建筑起重机械安装拆卸工>>

13位ISBN编号：9787504593436

10位ISBN编号：7504593435

出版时间：2011-10

出版时间：中国劳动社会保障

作者：叶琦

页数：246

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建筑起重机械安装拆卸工>>

### 内容概要

本书依据《建筑施工特种作业人员管理规定》《建筑施工特种作业人员安全技术考核大纲（试行）》《建筑施工特种作业人员安全操作技能考核标准（试行）》等相关规定的要求编写，是建筑施工特种作业人员安全技术考核培训教材。

全书内容共分五章，分别介绍了建筑物料提升机安装拆卸工应掌握的基本理论知识和基本操作技能。

主要内容包括基础知识、起重机械基础知识、建筑用物料提升机、物料提升机的安装与拆卸、物料提升机的维修、保养与管理等。

本书从建筑施工物料提升机安装拆卸工实际需要出发，尽量少讲技术理论，注重实践技能。本书图文并茂、直观明了、通俗易懂、深入浅出，适合建筑施工物料提升机安装拆卸工安全技术考核培训，也能供高职、中职学生参考使用。

## <<建筑起重机械安装拆卸工>>

### 书籍目录

- 第一章 基础知识
  - 第一节 识图基本知识
  - 第二节 力学基本知识
  - 第三节 金属材料及材料的力学性能
  - 第四节 钢结构知识
  - 第五节 机械基础知识
  - 第六节 电工学基础知识
- 第二章 起重机械基础知识
  - 第一节 建筑施工常用的起重机械
  - 第二节 起重索具
  - 第三节 起重机具
  - 第四节 地锚
- 第三章 建筑用物料提升机
  - 第一节 概述
  - 第二节 物料提升机的类型
  - 第三节 物料提升机的构造及组成
  - 第四节 物料提升机的提升机构
  - 第五节 物料提升机的安全装置与防护设施
  - 第六节 物料提升机的基础与稳定
  - 第七节 物料提升机的电气控制系统与通信装置
- 第四章 物料提升机的安装与拆卸
  - 第一节 物料提升机安装与拆卸前的准备
  - 第二节 龙门架物料提升机的安装与拆卸
  - 第三节 井架物料提升机的安装与拆卸
  - 第四节 物料提升机的调整、试验与验收
  - 第五节 物料提升机的拆卸
- 第五章 物料提升机的维修、保养与管理
  - 第一节 物料提升机的维修与保养
  - 第二节 物料提升机常见事故隐患与预防措施
  - 第三节 物料提升机事故案例分析
- 附录一 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）安全技术考核大纲（试行）
- 附录二 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）安全操作技能考核标准（试行）

<<建筑起重机械安装拆卸工>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>