

<<速修彩电I2C总线>>

图书基本信息

书名：<<速修彩电I2C总线>>

13位ISBN编号：9787508334202

10位ISBN编号：7508334205

出版时间：2005-10

出版时间：第1版 (2005年10月1日)

作者：刘淑华

页数：326

字数：275000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<速修彩电I2C总线>>

内容概要

本书主要介绍彩电I2C总线基本工作原理、维修工具、检修方法、彩电I2C总线元器件的检测、代换和拆卸方法、I2C总线模式的进入方法、彩电I2C总线用户遥控器改工厂遥控器技巧、软硬件故障维修实例和品牌彩电的I2C调整数据。

目的是提高初学者维修的应变能力。

书末还介绍了彩电I2C总线常见英文对照，以供读者查阅。

本书适用于彩电I2C总线维修自学者、职校培训学员、下岗再就业培训学员、专业维修人员阅读。

<<速修彩电I2C总线>>

书籍目录

前言第一章 彩电I2C总线基本工作原理 第一节 彩电I2C总线概述 一、少了引脚简化了电路 二、减少了外围元件,提高了使用可靠性 三、方便了调试和维修 四、有利于产品的开发和功能的完善 第二节 彩电I2C总线的分类 一、结构形式 二、识别方法 第三节 I2C总线的结构 一、I2C总线常用名词解释 二、I2C总线器件的构成及连接方法 三、I2C总线系统的基本电路 第四节 彩电I2C总线的功能 一、用户操作功能 二、维修调整功能 三、故障自检功能 四、生产自动化调整功能 第五节 彩电I2C总线的特征 一、I2C总线的结构特征..... 第六节 彩电I2C总线基本工作原理第二章 彩电I2C总线维修工具和维修方法 第一节 彩电I2C总线维修工具 第二节 彩电I2C总线维修方法第三章 彩电I2C总线元器件的检测、代换和拆卸 第一节 彩电I2C总线元器件的检测 第二节 彩电I2C总线元器件的代理 第三节 I2C总线用户遥控器改工厂遥控器第四章 彩电I2C总线软硬件故障实例 第一节 彩电I2C总线软件故障检修实例 第二节 彩电I2C总线硬件故障检修实例第五章 彩电I2C总线维修状态的进入与调整数据 第一节 彩电I2C总线维修状态的进入及调整方法 第二节 彩电I2C总线调整示例 第三节 彩电I2C总线调整通用数表附录:彩电I2C总线中英文对照表

<<速修彩电I2C总线>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>