第一图书网, tushu007.com

<<进口丰田汽车电气线路图集>>

图书基本信息

书名：<<进口丰田汽车电气线路图集>>

13位ISBN编号：9787111069683

10位ISBN编号：7111069684

出版时间：1998-12

出版时间：机械工业出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

书中收集了我国自90年代以来进口的皇冠（CROWN）（1OO1）、佳美（CAMRY）（1991～1992）、花冠（COROLLA）（1991～1993）、大霸王（PREVIA）（1991～1993）、陆地巡洋舰（LANDCRUISER）（1990～1991）和丰田皮卡（TOYOTAPICK—UP）（1991）等6种常见丰田汽车车型的近48个系统及部件的电路图，可供进口汽车修理人员查阅参考。

书籍目录

目 录
前言
第一章 电路图阅读须知
一、电路图阅读说明
二、电路图中英文缩写的含义
第二章 电气线路图
一、皇冠（CROWN）
皇冠1991年车型
1.预热塞（2L）
2.充电
3.化油器（4Y）和进气关闭系统
（2L和4Y）
4.起动
5.点火
6.发动机控制（RHD2JZ－GE，香港车型
除外）
7.发动机控制（LHD2JZ－GE）
8.发动机控制（2JZ－GE香港车型）
9.发动机控制（1G－FELHD）
10.发动机控制（1G－FERHD）
11 大灯（带灯光自动关闭系统）
12.大灯（无灯光自动关闭系统）
13.雾灯
14.内灯（LHD）
15.内灯（4HD）
16.照明
17.尾灯
18.制动灯
19.时钟与喇叭
20.倒车灯
21.渐进动力转向（PPS）
22.转向信号及危险警告灯
（除2L 无转速表 RHD车型外）
23.转向信号及危险警告灯
（2L 无转速表 RHD车型）
24.行李箱开启器
25.ECT和A/T指示灯（2JZ－GE）
26.O/D和A/T指示灯（1G－FERHD）
27.雨刮和洗涤器
28.后窗除霜器（LHD、RHD）
29.电动车窗
30.门锁（LHD）
31.门锁（RHD）
32.出租车专用系统
33.前排电动座椅（LHD、RHD）

34.后排电动座椅
35.巡驶控制（马达式）
36.巡驶控制（RHD真空式）
37.ABS系统
38.遥控后视镜（RHD带伸缩装置）
39.遥控后视镜
40.自动天线
41.点烟器
42.座椅安全带警告
43.收录机
44.组合仪表（LHD）
45.组合仪表（RHD带转速表）
46.组合仪表（RHD无转速表）
47.电控怠速升速
48.散热器风扇与冷凝器风扇
49.自动空调（LHD）
50.自动空调（RHD）
51.空调（手动LHD）
52.空调（手动RHD）
53.空调（LHD2I、4Y）
54.空调（RHD2L）
55.接线盒及插接器
56.线束间连接插接器（E组：发动机室区）
57.线束间连接插接器（仪表板及外围区）
二、佳美（CAMRY）
（一）佳美1991年车型
1.电源
2.起动
3.点火
4.充电
5.大灯（美国）
6.大灯（加拿大）
7.内灯（带门锁）
8.内灯（无门锁）
9.尾灯
（二）佳美1992年车型
1.起动和点火
2.充电
3.发动机控制（3VZ－FE）
4.发动机控制（5S－FEA/T）
5.发动机控制（5S－FEM/T）
6.ECT和A/T指示灯（3VZ－FE）
7.ECT和A/T指示灯（5S－FE）
8.倒车灯（5S－FE）
9.制动灯

10.大灯（美国）
11.大灯（加拿大）
12.内灯（带钥匙照明进车系统）
13.内灯（无钥匙照明进车系统）
14.照明
15.尾灯
16.雨刮和洗涤器
17.转向信号和危险警告灯
18.喇叭
19.门锁
20.遥控后视镜
21.电动车窗
22.天窗
23.电动座椅
24.点烟器和时钟
25.换档锁
26.安全气囊
27.巡驶控制
28.后窗除霜器
29.ABS系统
30.电子控制液压冷却风扇
31.自动天线
32.收录机（6喇叭，带CD唱机）
33.收录机（6喇叭，无CD唱机）
34.收录机（4喇叭，无CD唱机）
35.组合仪表
36.开锁和座椅安全带警告
37.灯光自动关闭
38.散热器风扇和冷凝器风扇（5S－FE）
39.空调（杆式控制开关型）
40.空调（推压控制开关型）
三、花冠（COROLLA）
（一）花冠1991年车型
1.起动
2.充电
3.倒车灯
4.转向信号及危险警告
5.大灯
6.大灯（除C/P之外的加拿大车型）
7.大灯（美国C/P）
8.大灯（加拿大C/P）
9.大灯（除C/P外的美国车型）
10.4WD系统（All－Trac）（A/T）
11.4WD系统（All－Trac）（M/T）
12.尾灯和照明（除C/P外的2WD
车型）
13.尾灯和照明（C/P）

14.尾灯和照明（旅行车）
15.发动机控制（4AGE）
16.发动机控制（4A—FE）
17.前雨刮和洗涤器
18.后雨刮和洗涤器
19.喇叭
20.开锁及座椅安全带警告（加拿大、
美国）
21.内灯
22.防盗系统（除C/P带门锁外）
23.防盗系统（C/P）
24.防盗系统（除C/P或无门锁
2WD外）
25.超速档
26.后窗除霜器
27.点烟器
28.制动灯
29.换档锁
30.巡驶控制
31.门锁（除C/P外）
32.门锁（C/P）
33.天窗
34.遥控后视镜
35.收录机
36.怠速升速（4WD除外）
37.时钟
38.电动车窗（C/P）
39.电动车窗（除C/P外）
40.组合仪表（C/P）
41.组合仪表（除C/P外）
42.散热器风扇和冷凝器风扇
（4A—GE）
43.空调（冷气装置和暖气装置）
（4A—GE）
44.散热器风扇和冷凝器风扇
（4A—FE）
45.空调（冷气装置和暖气装置）
（4A—FE）
（二）花冠1992年车型
1.起动
2.充电
3.倒车灯
4.转向信号及危险警告
5.大灯（加拿大）
6.大灯（美国）
7.4WD系统（All—Trac）（A/T）
8.4WD系统（All—Trac）（M/T）

9.尾灯和照明（2WD）
10.尾灯和照明（旅行车）
11.发动机控制（4A－FE）
12.前雨刮和洗涤器
13.后雨刮和洗涤器
14.喇叭
15.开锁和座椅安全带警告（加拿大）
16.开锁和座椅安全带警告（美国）
17.内灯
18.防盗系统（带门锁）
19.防盗系统（2WD，无门锁）
20.超速档
21.后窗除霜器
22.点烟器
23.制动灯
24.换档锁系统
25.巡驶控制
26.门锁
27.遥控后视镜
28.收录机
29.怠速升速（4WD除外）
30.时钟
31.天窗
32.电动车窗
33.组合仪表
34.散热器风扇与冷凝器风扇
35.空调（冷气装置和暖气装置）
（三）花冠1993年车型
1.起动机
2.点火
3.充电
4.发动机控制（7AFEA/T）
5.发动机控制（7A－FEM/T）
6.发动机控制（4AFE）
7.ECT（电子控制变速器）
8.大灯（带白昼行车灯）
9.大灯（无白昼行车灯）
10.尾门锁（无电动车窗W/G）
11.倒车灯
12.制动灯
13.尾灯及照明
14.后窗除霜器
15.内灯
16.转向信号及危险警告
17.喇叭
18.灯光自动关闭
19.开锁及座椅安全带警告

20.换档锁
21.安全气囊
22.电动车窗
23.雨刮和洗涤器
24.遥控后视镜
25.天窗
26.防盗系统与门锁
27.门锁（无防盗系统）
28.AbS系统
29.巡驶控制
30.点烟器
31.时钟
32.收录机
33.散热器风扇
34.空调
35.组合仪表
四、大霸王（PREVIA）
大霸王1991～1993年车型
1.起动
2.充电
3.收录机（带CD唱机）
4.点烟器
5.收录机（无CD唱机）
6.时钟
7.尾灯
8.照明（加拿大）
9.照明（美国）
10.大灯（加拿大）
11.雾灯（美国）
12.大灯（美国）
13.内灯
14.雾灯（加拿大）
15.ABS系统
16.倒车灯
17.前雨刮及洗涤器
18.后雨刮及洗涤器
19.遥控后视镜
20.制动灯
21.喇叭
22.开锁与安全带警告
23.天窗
24.后窗除霜器
25.转向信号与危险警告
26.电动车窗
27.巡驶控制
28.门锁（无防盗系统）
29.气囊

30.组合仪表
31.空调（冷气和暖气装置）
32.发动机控制与ECT
五、陆地巡洋舰（LANDCRUISER）
（一）陆地巡洋舰1990年车型
1.起动
2.发动机控制
3.点火
4.充电
5.4WD系统
6.空调（冷气和暖气装置）
7.后空调
8.组合仪表
9.A/T油温警告
10.倒车灯
11.前雨刮及洗涤器
12.后雨刮及洗涤器
13.大灯清洗器
14.开锁与安全带警告
15.转向信号与危险警告
16.喇叭
17.尾灯与照明
18.大灯
19.门锁
20.电动车窗
21.制动灯
22.后除霜器
23.内灯
24.时钟
25.点烟器
26.自动天线
27.收录机
28.遥控后视镜
29.冷却风扇（发动机）
二）陆地巡洋舰1991年车型
1.起动
2.充电
3.换档锁
4.大灯
5.大灯清洗器
6.转向信号与危险警告
7.喇叭
8.巡驶控制
9.天窗
10.4WD系统
11.遥控后视镜
12.电动车窗

13.门锁
14.开锁与安全带警告
15.制动灯
16.自动天线
17.后窗除霜器
18.内灯
19.前雨刮和洗涤器
20.后雨刮和洗涤器
21.点烟器和时钟
22.A/T指示灯
23.空调（冷气和暖气装置）
24.收录机
25.尾灯和照明
26.发动机控制
27.组合仪表
28.冷却风扇
29.插接器
六 丰田皮卡（T（）Y（）TAPICK－UP）
丰田皮卡1991年车型
1.起动
2.发动机控制和ECT（3VZ－E）
3.发动机控制和ECT（22R－E）
4.A/T指示灯
5.倒车灯
6.点火
7.充电
8.空调（冷气和暖气装置）
9.尾灯和照明
10.大灯（美国）
11.换档锁系统
12.制动灯
13.巡驶控制
14.O/D
15.转向信号与危险警告
16.喇叭
17.前雨刮和洗涤器
18.大灯（加拿大）
19.时钟
20.点烟器
21.自动天线
22.收录机
23.灯光保持
24.开锁与安全带警告
25.内灯
26.渐进式动力转向（PPS）
27.4WD系统
28.组合仪表

29.电动车窗和门锁
30.遥控后视镜
31.后轮ABS系统
附录 电气线路图索引

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com