第一图书网, tushu007.com

<<养车好帮手>>

图书基本信息

书名：<<养车好帮手>>

13位ISBN编号：9787111317821

10位ISBN编号：7111317823

出版时间：2010-11

出版时间：机械工业出版社

作者：于凡 编

页数：249

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

《养车好帮手：低速货车驾驶维修一本通》分为五章，主要从驾驶员的角度出发，按照驾驶员使用中的实际需要，从驾驶的基本常识，驾驶要领，技术保养，低速货车（四轮农用运输车）的工作原理、结构特点，到车辆的检查调整与常见故障的诊断与排除，都做了详细的讲述。
旨在提高驾驶人员的操作知识与专业技能。
本书可供低速货车驾驶员、修理工使用，还可为轻型、微型载货车驾驶员提供参考。

书籍目录

前言第1章 开好低速货车应了解的基本常识1.1 低速货车基础知识1.1.1 概述1.1.2 低速货车型号编制规定1.2 低速货车推荐机型1.2.1 时风系列低速货车1.2.2 南骏系列低速货车1.2.3 北京系列低速货车1.2.4 五征系列低速货车1.2.5 奥峰系列低速货车1.3 低速货车的选购1.3.1 按照实际需求购买1.3.2 新车检查1.3.3 选购注意事项1.4 低速货车道路交通相关法律规定1.4.1 机动车登记注册的法律规定1.4.2 机动车道路通行的有关规定1.4.3 机动车驾驶人违反道路交通法律、法规应承担的责任第2章 低速货车的驾驶与保养2.1 低速货车的磨合2.1.1 磨合要求2.1.2 磨合方法2.1.3 磨合期注意事项2.2 低速货车的驾驶操作2.2.1 低速货车基本驾驶技法2.2.2 低速货车的经济驾驶2.2.3 低速货车的安全驾驶2.2.4 低速货车各种路况驾驶要领2.2.5 驾驶中特殊情况的应急处理2.3 油料及工作液体的选择和使用2.3.1 柴油2.3.2 润滑油2.3.3 齿轮油2.3.4 润滑脂2.3.5 液压油2.3.6 制动液2.3.7 防冻液2.4 低速货车的保养2.4.1 技术保养的重要性2.4.2 日保养2.4.3 一级保养2.4.4 二级保养2.4.5 三级保养2.4.6 换季保养2.4.7 停用前的保养2.4.8 低速货车使用保养误区第3章 低速货车基本工作原理及构造3.1 柴油机的基本工作原理及构造3.1.1 概述3.1.2 曲柄连杆机构3.1.3 配气机构3.1.4 进、排气系统3.1.5 燃油供给系统3.1.6 润滑系统3.1.7 冷却系统3.2 底盘的基本工作原理及构造3.2.1 传动系统3.2.2 转向系统3.2.3 制动系统3.2.4 行走系统3.2.5 液压自卸装置3.3 电气系统基本工作原理及构造3.3.1 电气设备线路图3.3.2 电源设备3.3.3 配电设备3.3.4 用电设备第4章 低速货车检查与调整第5章 低速货车故障诊断与排除参考文献

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com