第一图书网, tushu007.com

<<实用新型建材施工技术百问>>

图书基本信息

书名：<<实用新型建材施工技术百问>>

13位ISBN编号：9787122066671

10位ISBN编号：7122066673

出版时间：2010-1

出版时间：化学工业出版社

作者：何水清 编

页数：272

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

前言

我国正处在大规模城镇化建设阶段，也是世界最大的建筑市场，目前的建筑量占到世界总量一半还多，建筑行业的发展带动新型建材、家居等多个领域的发展，增加了大量的就业岗位，所以建筑业在我国是最重要的行业之一。

目前全国各地的节能减排工作和生态环保事业取得了突破性的进展，尤其建筑业更为旺盛。以2008年1～10月为例，新建建筑阶段，执行标准比例达到98%，施工阶段达到82%，就目前全国城镇已累计建成节能面积28．5亿平方米，占城市、乡镇既有建筑面积的16．1%；太阳能光热应用面积达到10．3亿平方米；浅层地能应用面积超过1亿平方米，再生能源建筑一体化规模应用也取得了实质性的进展。

为了配合大规模城镇化建设、发挥建筑市场作用，我们认为编写《实用新型建材施工技术百问》一书是很必要的，宣传和普及建筑施工技术知识，扩大建筑住宅领域的建筑实用技术，是建筑、建材行业科技工作者不可推辞的光荣责任。

对于本书的出版，首先要感谢各位读者的关心，还要感谢化学工业出版社的领导和责任编辑的支持。

由于编者水平所限，诚恳希望读者对于书中疏漏之处提出宝贵意见。

内容概要

本书以宣传普及新型建材施工技术知识，推广建材领域的实用技术为宗旨，主要分示范工程施工、砖瓦施工、空心砌块施工和板材施工四部分，用一问一答的形式，讲解目前广泛使用和正在推广的新型建材施工方法。

本书可供建设单位施工、监理、研究人员阅读，也可作为各种培训、教学参考材料使用。

第一图书网, tushu007.com

书籍目录

第一部分　示范工程施工　一、严寒地区施工　二、寒冷地区施工　三、夏热冬冷地区施工　四、夏热冬暖地区施工第二部分　砖瓦施工第三部分　空心砌块施工第四部分　板材的施工参考文献

章节摘录

c．石膏板安装完毕，待腻子干后，再通电24h检测直流电阻、绝缘电阻值，确保安装石膏板时，不损坏电热膜及接线。
测试无误后，在石膏板表面刮白饰面。
d．在电热膜面积内不得有任何装饰层及其他任何覆盖物，否则电热膜因过热而导致系统不能正常供暖。
④温控器、配电器安装工序　　a．温控器挂墙明装在墙面上，与墙内预留的暗盒固定，每个房间设置1个。
b．温控器应按规定安装在非阳光直射处和非冷墙面上，主要能准确测出室内实际温度。
本工程统一装在进门墙上，距地150mm。
c．接线严格按说明书进行，天棚内电热膜组各终端接线盒预留吊线长度均为6．4m。
d．在距电热膜吊顶300mm处墙上安装配电箱。
⑤送电调线工序　　a．电热膜配电系统安装结束后，对电热膜供暖系统送电调试，按一室一户一单元进行。
b．调节温控器使系统接通，测试温度变化。
c．送电过程中，如果出现漏电断路器动作的情况，应仔细查找原因，明确是电热膜系统还是配电系统的问题，可采用电阻测试检查。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com